

Ревизионный лючок классик

(Uniflex Fliesentürchen Classic)

- > удобный монтаж
- > рамка устанавливается без дополнительных выступов
- > делает доступ к инженерным системам незаметным
- > размер до 60х60 см



Свойства

Ревизионный лючок для устройства скрытого доступа к инженерным системам в санузлах.

Назначение

Специальная регулируемая рамка позволяет закрыть проем размером до 45х45 см (подбирается по размеру плитки), без рамки до 60х60 см. В рамку устанавливается облицовочная плитка, которая остается в одной плоскости со стеной, что делает лючок визуально незаметным.

Упаковка и хранение

Упаковка:

В коробке 10 шт., на поддоне 240 шт.

Хранение:

В сухом прохладном месте.

Технические характеристики

Несущая способность:	до 10 кг.
Максимальное отверстие с рамкой:	450 x 450 мм
Максимальное отверстие без рамки:	600 x 600 мм
Срок эксплуатации:	не менее 5 лет

Применение

Рекомендации по монтажу лючка с рамкой

Рамку собрать, при необходимости обрезать по имеющимся отметкам. Затем вклеить рамку в проем, учитывая толщину плитки, и при необходимости зафиксировать в местах крепления к проему. Установить магниты, прикрепить несущую плиту к магнитам (при необходимости плиту уменьшить

ручную). Затем с помощью Контактного Клея Murexin наклеить на нее плитку. Дать высохнуть, после чего затереть швы до наружного края рамки. Затем конструкцию установить. После высыхания ревизионный лючок будет легко открываться.

Рекомендации по монтажу лючка без рамки

Открутить держатели для магнитов и соединить их с нержавеющими скобами Nirosta (гравировка Uniflex впереди), при необходимости отделить основу с резьбой.

Фиксатор поместить в свежий клеевой раствор или установить в промежутках между плитками и кирпичной кладкой. В соответствии с расположением швов установить фиксаторы (может варьироваться до 10 мм), после чего установить магниты. Затем отсоединить металлические пластины и приклеить их с помощью Контактного Клея Murexin на тыльную сторону облицовочной плитки. Установить облицовочную плитку по месту и провести ее герметизацию с помощью Санитарного Силикона Murexin. В случае, если плиток много, используйте несущую плиту.

Важные указания

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5 °C. При высокой влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие материалы!

Охрана труда

При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данным по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.